

■保守部品

(1)予備品

SYSMAC-M5Rの本体が故障したとき、予備品がなければ、いかに早期に故障箇所を発見したとしても、修復は不可能です。最低限I/Oユニットは持つようにしてください。

(2)消耗品

ヒューズ

1)CPUベースユニット……主電源用

(3)寿命品……バッテリー

●寿命

バッテリーの端子電圧が2.5Vに低下した時を寿命としています。

形式	形SCY-BAT01
公称容量	1,200mAH
公称電圧	3V
メーカー	松下電器
購入	立石電機
—	コネクタつき

主電源用：2A 形式：MF61NM相当品

- バッテリーが放電した場合は、電池切れの表示が点灯します。点灯後1週間以内に新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリーの寿命 2年間
- 松下電器の形式：BR-2/3A

●交換方法と時間

- 交換方法は、5分以内です。
- 交換方法
  - ①交換用バッテリーを用意します。
  - ②AC電源を切ります。
  - ③CPUベースユニット内プログラムコンソール下部の扉を開きます。
  - ④バッテリーを取りつけているネジをはずし、コネクタを抜きます。
  - ⑤新品のバッテリー(コネクタつき)のコネクタを差し込んだあとバッテリーをネジにて取りつけてください。
  - ⑥扉を閉め、取り付けます。
  - ⑦主電源ON動作開始。

注. 最初から主電源が入っていないときは、10秒以上一旦主電源を投入した後、電源を切ってください。

