

■保守部品

(1)予備品

SYSMAC C500Fの本体が故障したとき予備品がなければいかに早期に故障箇所を発見したとしても、修復は不可能です。最低限入出力ユニットを持つようにしてください。

(2)消耗品

ヒューズ

ユニット形式	ヒューズ仕様		MF61NR (φ6.35×32)
形C500-PS221 形C500-PS222 形C500-PS223	250V	3A	
形C500-PS211 形C500-PS212	125V	4A	
形C500-PS213	125V	6.3A	

(3)寿命品…電池 形C500-BAT08

●寿命

電池の有効期間(4年)は、電池異常の表示にて知らせます。点灯後1週間以内に新しい電池と交換してください。

●交換方法と時間

・交換時間は5分以内です。

・交換方法

電源を切ってから交換は行なってください。

電池はコネクタごと取りかえます。

注. 最初から電源が入っていないときは、10秒以上一旦電源を投入した後、電源を切ってください。

