

■電池の交換方法

●電池交換時期


- 電池の寿命は25°Cで4年間です。それ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなりますのでご注意ください。
- 電池の寿命がなくなると「警報」LEDが点灯しますので、プログラミングコンソールで「異常読出し」を行い、「デンチイジョウ」があれば電池を交換してください。「警報」LED点灯後、1週間以内に新しい電池と交換してください。

●交換用電池

名称：バッテリーセット
形式：形 C500-BAT08

●電池の交換方法

- ①電源をOFFにしてください。
最初から電源が入っていないときは10秒以上一旦電源を投入した後、電源をOFFにしてください。
電源ON時の交換もできますが、ショートしないよう十分ご注意ください。
- ②バッテリー収納部のカバーを取外してください。
- ③電池はコネクタごと引抜き、新しい電池と交換してください。交換は5分以内に行ってください。



- ④カバーを取付けます。
- ⑤プログラミングコンソールを装着し、「デンチイジョウ」を解除します。
または電源を入→切→入しますと解除できます。

キー操作 表示

